KGE-S77NW KGE-S800NW KGE-S700NCW RTE-S90NCW 型式の呼び RTS-S336WN-R RTS-S336WN(G)-R RTS-S337WN-R RTS-S336WN(G)-L RTS-S336WCN-R RTS-S336WCN(G)-R RTS-S336WCN(G)-R RTS-S336WCN(G)-R RTS-S336WCN(G)-R RTS-S336WCN-R RTS-S36WCN-R RTS-S36WCN-R RTS-S36WCN-R RTS-S36WCN-R RTS-S36WCN-R RTS-S36WCN-R RTS-S36WCN-R RTS-S36WCN-R RTS-S36WCN-R RTS

保証書別添

このたびはリンナイグリル付ガステーブルをお買い上げいただきま ありがとうございます。 この取扱説明書は品名KGF-S700NW、KGF-S77NW、KGF S800NW, KGE-S900NW, KGE-S700NCW, KGE-S703NCW, RTE-S90NCWを同時に記載しておりますので、お客様がお買い。 げになられた品名を確認のうえ、ご使用の前に最初から最後までよ くお読みいただき安全に正しくお使いください。 また、この取扱説明書と別添の保証書の内容をよくご確認のうえ 大切に保管してください。

幼いお子様にはさわらせないでください。 この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされますと著 しく寿命が縮まります。 この製品は国内専用です。海外では使用できません。 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもより の当社事業所にて再購入してください。

各部のなまえ

もくじ

1 各部のなまえ 2 安全上のご注意 (必ずお守りください) 3 機器の設置 ₄ 使いかた

点火・火力調節・消火のしかた 使用中に消火したときは 5 故障かな?と思ったら

9 アフターサービス

⑥ お手入れのしかた 『 消耗品(お客様にて取り替え可能な消耗部品) 8 長期間使用しない場合

10 仕様

図のように正しくセットしてください。 ・KGE-S700NW、KGE-S900NW、KGE-S700NCW、KGE-S703NCWは図で説明している通りです。 KGE-S800NW、RTE-S90NCWは強火力バーナーと標準バーナーが左右逆になっています。また、KGE-S77NWは強火力バーナーと標準バーナーの位置は下図の通りですが、水入れ皿受けはついておりませんので、 グリルとびらを引き出したときはグリルとびらは下がりません。KGE-S700NW、KGE-S77NW、KGE S800NW、KGE-S900NWのトッププレートはフッ素コート処理されております。

ごとく(左右共通です) グリル排気口カバー (部を前後にし、ツメをトッププレートの穴に) 合わせ、がたつきがないようにセットします。) ツ火(裏側) (強火力バーナー用 大 刻印表示) しる受け (標準バーナー用中 刻印表示) グリル排気口 凹部 バーナーキャップ (2カ所) (強火力バーナー用 温度センサー トッププレート バーナー本体 (標準バーナー用 電池交換サイン (乾電池の寿命を お知らせします。) ご注意ラベル 使用上の注意事項が表示してあります。ご使用前に必ずお読みください。 品名表示位置 電池ケース 標準バーナー用 グリル用器具栓つまみ 器具栓つまみ 単2形乾電池 強火力バーナー田 (付属品)(2個) グリル焼網 器具栓つまみ | 上側の乾電池は+側を右側に下側の乾電池は+側を左側にして乾電池をセットしてください。 、グリル水入れ皿 $S336WN-31A \times 02(00)$ <u>グリルとびら取っ手</u>` 070601

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に 正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。
以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、また は火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 ・ この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 たは火災の可能性が想定される内容を示しています。 ♪ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。

この絵表示は、気をつけていただきた い 注意喚起」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

分解禁止

可燃物との距離

この絵表示は、してはいけない「禁止」内 容です。 △危険

ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけた り、電気器具のスイッチの入・切、電源プ ラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない 炎や火花で引 火し、爆発事 火気厳禁 とがあります。

ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する すぐに使用を中止しガス栓を閉める。 (ガス栓つまみのないガスコンセント接続の場合は、 `ガスコンセントからソケットをはずす) 窓や戸を開けガスを外へ出す 必ず行う もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する 使用をやめ、ガス栓を閉じる(ガスコンセント

供給ガスと銘板に表示してあるガス種 ガスグループ) が合っていることを確認する 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完 (ガスグループ) ガス種を確認 全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でや 12A·13A けどをすることがあります。供給ガスがわからない場合は ガス事業者、お買い求めの販売店、またはもよりの当社事 - 都市ガス 12A用 13A用 業所に問い合わせてください。 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致し (12A・13Aの場合) ていることを確認してください。 設置するときは可燃物との距離を確実に離す 距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められていますの 100cm以上 で、必ず守ってください。) 可燃物との距離が守れない場合は必ず別売の防 15cm以上 熱板を取り付けてください。また表面がステンレスやタイルでも壁の内部が 可燃性の場合は必ず防熱板を取り付けてください。 設置後機器の周囲を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

(可燃性の壁の場合)

修理・改造は高度な専門知識が必要です お客様ご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は行わない 異常作動してけがの原因になります。



機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、スプ 地震、火災、または使用中に異常な燃焼、臭気 レー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃えやすい 異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合は ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる(つまみのないガスコンセントの場合は、 ものを置かない また機器本体の下に新聞紙やビ ニールシートなどの燃えやすいものを敷かない また電源コードを通さない ガスコンセントからソケットをはずす) 熱でスプレー缶内の 「故障かな?と思ったら」に従い処置をする。 圧力が上がり、スプ レー缶が爆発したり 火災の原因になりま 使用をやめ、ガス栓を閉じる(ガスコンセント 機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンな 火をつけたまま離れたり、外出、就寝をしない 調理中のものが異常過熱し火災の原因になります。特別 ど引火の恐れのあるものを使用しない 天ぷら、揚げものをしているときやグリルを使用してい 引火して火災の原因にな 。 るときはその場を離れ

ります。 ないでください。離れ ないでください。離れるときは必ず消火して ガス用ゴム管 ソフトコード を使用する場合は検査 合格マークまたはJISマークの入っているものを使

ガスコードを使用する場合は、器具用スリムプラグ およびガスコードの取扱説明書に従って接続する 「ガスコードなどでコンセント接続する場合」を 参照してください。間違った接続はガス漏れの ホースエンド 器具用スリムプラグ ガスコード 確認

ガス用ゴム管 ソフトコード は赤い線まで差し込ん でゴム管止めでしっかりと止める しっかりと止めないと ガス漏れの原因になり 赤い線まで

ホースエンド ゴム管 ゴム管止め ガス接続口に汚れやゴミがないようにする ガス漏れの原因になります。

ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは、高 温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしないよ うにできるだけ短くして使用する また、ガス用 ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは機器の下を 通したり、グリル排気口や炎に近づけない また、他の機器で加熱されるような所にも通さない 使用時は周囲が高温 になりゴム管がとけ てガス漏れの原因と

グリル水入れ皿には必ず水(約200ml)を入れ、連続使用の場合などは、たまった脂 は取り除き、そのつど水を入れる 水がない場合、魚やたまった脂が過熱 水を入れる されて発火し、グリル排気口より炎が 出ることがあります。油の多い調理物 (とり肉などは)特に注意してください。 続けて使用する場合も、そのつど脂を 取り除き水を入れてください。なお水 以外のものは、入れないでください。

なります。

指定以外の補助具や大きすぎるなべなどは使わない コンロをおおうような鉄板や直径34cm以上のなべ、焼 き網、たこ焼き器、アルミはく製しる受け皿、ごとくの かわりに用いる、いわゆる省エネごとくなどを使うと異 常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因となります。また温度 センサーが正しく作動せず発火や消火の原因にもなります。 指定以外の補助具を使用した場合の機器の故障、事故に ついては、当社では責任を負いかねます。



魚を裏返すときなどは手や腕がグリルとびらやガ

グリル排気口に手や顔などを近づけない またな

グリル水入れ皿の出し入れはゆっくり確実に

とびらを持ち上げたまま引き出すと途中で止ま

水平にゆっくり出し入れしてください。グリル

べの取っ手を排気口に向けない

グリル排気口から高温の排気が

出ます。やけどやなべの取っ手

が過熱され取っ手を焼損する原

ラスに触れないようにする

手や腕が触れるとやけど

をすることがあります。

使用中、使用直後は

やけどをする原因に

なります。

因になります。

らずに落下し、

脂がこぼれてや ◀-----

があります。

火災、やけどの原因となります。

△注意 グリル水入れ皿の持ち運びはていねいに 使用中・使用直後 はグリル水入れⅢ にたまった脂が高 温になっていま 温になっています。こぼすとやけ ていねいに どをする原因にな _____

用し、ひび割れたゴム管、古いゴム管は使用しない

ガスコードの長さが合わない為に高温部に触れた

り、機器の下を通したり、機器に触れたりする場

ガスコードが過熱され、ガス漏れの原因になり

グリル排気口をタオル、ふきんなどでふさがない

脂の出る料理にはグリル焼網の上や下にアルミは

グリル水入れ皿の中に市販のグリル石、グリルシ

機器の損傷や、たまった脂が加熱されて燃え火災の原因

グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふきんな

どがないことを確認する またグリルとびらに魚

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、機器から離れ

からソケットをはずす)

使用をやめ、ガス栓を閉じる(ガスコンセント

ガス栓を 閉める

リルは消し忘れをしやすいので、機器から離れ

グリルシー

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原

絶対に使用しないでくださ

因になります。ビニール管は

い。またガス用ゴム管はとき

どき点検して古くなった場合

ゴム管の継ぎたしや二又分

合はガスコードを使用しない

不完全燃焼や火災の原因

アルミはくの上に脂がたまり

グリル石

などをはさみこんだまま使用しない

使用後は消火を確認しガス栓を閉める

ときは必ず消火を確かめてください。

発火する原因になります。

ートなどを入れない

になります。

くを敷かない

となります。

食品くずやふきん

が燃えることがあ

ります。

ガス漏れの原因になります。

は取り替えてください。

岐はしない

グリルとびらを開けたままグリルを使用しない グリルとびら取っ手のガラス付近には触れない 機器の上部が異 常に過熱され、 やけどをする原 因になります。 接触禁止

グリル水入れ皿だけを持って本体より取り出さない グリルとびらが落下 .、やけどやけがを することがあります。 必ずグリルとびら取 つ手を持って取り外 してください。 (KGE-S77NWの場合はグリルとびらは下がりません。 とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリルの排 気口から炎が出る場合があります。やけどや火 災などの原因になります。 グリル水入れ皿を持ち運びする際は、さめてから

持ち運ぶ 使用中、使用直後はグリル水入れ皿が高温にな っています。やけどをする恐れがあります。 グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を加

グリル使用時は魚を焼きすぎない 魚に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に グリルとびらがはずれ、けがや機器破損の原因 引火した場合は、すぐに器具栓つまみを回して になります。 消火してください。

熱くなったグリルとびらガラスに水をかけない コンロ・グリル使用中、使用直後しばらくはトッ ガラスが割れてけがを ププレートに触れない 高温になっていますのでやけどをする原因に する原因になります。 なります。 接触禁止 点火操作時や使用中はバ 使用中、使用直後は器具栓つまみ・グリルとびら ーナー付近に顔を近づけ 取っ手以外は触れない やけどをすることがあります。 とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意くだ 過ぎない 炎や熱で顔をやけどする恐れ があります。 接触禁止 コンロ・グリル使用中は身体 衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以外の用 の一部や衣服をバーナー付近 途には使用しない 衣類が落下し火災や過 や排気口に近づけない 熱・異常燃焼による機器~ 衣服に炎が移ったり、排気 焼損の原因になります。 熱によりやけどをする恐れ があります。 点火操作をしても点火しない場合は器具栓つまみ やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節 を消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってか する ら再度点火操作する 火力が強いとやかん すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して、衣服に燃え移ったり、やけどをする恐れが やなべなどの取っ手 が焼損したり、手に 触れるとやけどをする原因になります なべなどの大きさ る原因になります。 バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅ 使用中は換気をする うぶん切ってからセットする 使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気 🛮 をしてください。換気をしないと不完全燃焼 炎口が詰まったまま使用 / による一酸化炭素中毒の恐れがあ すると異常燃焼の原因に 換気をする なります。 水気を切る 注:ただし、屋内設置で自然排気 式給湯器およびふろがまを使用し 機器を水につけたり、水をかけたりしない ている場合は換気扇を回さず窓な どをあけて換気してください。排 不完全燃焼・故障の恐れがあります。 気ガスが逆流することがあります。 点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う で作すしかいでお手入れすると機器の突 水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する 不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾い てやけどやけがの恐れがあります。 起物などでけがをすることがあります。 必ず手袋をし お羊入れする 強い風の吹込むところには設置しない 棚の下など落下物の危険のある所に機器を設置し 点火不良や機器内部の焼損、安全装置が正しく 機器の上に落ちた物が燃えて、火災の原因に 作動しないなどの原因になります。 なります。 照明器具など樹脂製品の下へ設置しない しる受け、バーナーキャップは正しくセットする 照明器具のかさなどが変形・変色することがあ バーナーの炎がしる受けの下にもぐり込むなど火災や機 器焼損の原因になります。 ごとくをはずしてなべなどを直接コンロに 置いて使用しない 不完全燃焼や機器焼損の原因になります。 正しくセット 幼い子供には触れさせない

|天ぷら油過熱防止機能付バーナーについて(標準バーナーのみ)

天ぷら油過熱防止機能とは天ぷら、フライなどの揚げもの調理で、消し忘れなどによる調理油の過熱を防止 する機能です。温度センサーでなべ底の温度を監視し、調理油が発火する温度になる前に自動的にガスを止 めます。揚げもの調理をされるときは、必ずこの機能のついている標準バーナーを使用してください。使用 方法をお守りいただけなければ、調理油の過熱による発火を防止できないことがあります。

揚げもの調理をされるときは、必ず標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)を使用する 強火力バーナーを使用すると消し忘れなどにより調 理油が発火することがあります。

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になりま



しる受け

(天ぷら油過熱防止機能付) 天ぷら油過熱防止機能がついてい るバーナーはトッププレート にこと表示してあります。

調理油の量

200㎡以上

必ず守る

調理油

⚠警告 標準バーナーでは下記のなべなどは使わない 温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。 底が浅く広いなべなどでの油調理は、油の温度が上がりやすく発火の原因になります。使用しないでください。 底の浅い なべと材料 サビ・汚れ はない の 単量が 300 g以下 温度センサー [\] なべ底 が凹凸 中華なべ 北京なべ 耐熱ガラス容器、土なべなど熱の伝わりにくいもので油調理をしない。 使用中に発火する恐れがあります。 耐熱ガラス容器 土なべ 標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で使用する調理油の量は200㎞ 調理油の量がはじめから少なかったり、減ってきたりすると発火することがあ

温度センサーとなべ底が密着しているか確認する 温度センサーが傾いていたり、なべの間にすき間があると、発火や途中消火の原因になります。

企注意 温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する なべ底に密着しなくなり調理油 温度 が発火する場合があります。ま た、動きが悪いとなべなどが傾 き、お湯などがこぼれやけどを する原因にもなります。なべの 重さは調理物を含め300g以上必 要です。密着しない場合、点/ 検・修理を依頼してください。


温度センサーに強いショックを加えたりキズをつ けない なべ底にセンサーが密着しなくなり、調理油が発火する 場合があります。

標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)では、中華なべ用補助ごとく(別売)を使用しない なべ底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。

コンロバーナーの上で魚焼き・鉄板焼きなどをすると、トッププレートやしる受けの色が変わる ことがあります。またトッププレートがフッ素コート処理されている場合、フッ素コートがはが れたりしますのでしないでください。 なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。不安定な状態で使わないでく ださい。中華なべなど底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理してください。 煮こぼれをさせると機器を早くいためますので、煮こぼれをさせた場合は機器がさめてからでき

強火で急に温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛びちったり、なべが はねあがってひっくりかえることがあります。 特に、だし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してくださ 炎の熱や、煮こぼれなどによりバーナー本体やしる受け、ステンレス製 が変色することがありますが、使用上問題ありません。

火力をしぼったときなど消し忘れに注意してください なべの形状や材質によっては、強火で長時間で使用された場合に、まれになべがごとくにくっつくことがあるのでなべを動かすときは注意してください。 調理中になべをのせかえるときは、一旦火を消してからのせかえる。



80cm

以上

15cm以上

15cm以上

防熱板についてはお買い上げの販売店またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。 指定の防熱板以外は使用しないでください。

30cm以上

0cm以上

RB-55S

厚み19mm

側壁用防熱板)

. 幅550×高さ550×

厚み19mm

0cm以上

ゴム管(ソフトコード)の接続 ・ガス用ゴム管 ソフトコード (内径9.5mm 、JISマーク入り)を用い、折れ っかりと差し込み、ゴム管止めで固定してください。また機器本体に触れな

ガス用ゴム管 < ソフトコード > を接続する前に必ずホースエンドキャップ

・ガス栓を開け接続部からガスの臭いがしないことを確かめ、ガス栓を閉める。 (キャップを外して使用してください) ガスコードなどでコンセント接続する場合

ガス機器側の接続 機器のホースエンドをコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合 機器のホースエンド 器具用スリムプラグ 器具用ソケット

∖左図のように、まず別売の器具用スリムプラグ |を梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明書に |従って機器のホースエンドに取り付け、次にガ スコードの器具用メリムプラ ^丿グに' カチッ "と音がするまで押し込みます。

調理台、流し台

の側面、上面が

プレートより高

可燃性でトップ

ホースエンド ゴム管止め

ゴム管 (市販品)

(ガス栓がガステーブル用であることを確認してください。) ガス栓側の接続

ガス栓を開けるとき コンセント継手を " カチッ "と音がする まで確実に差し込む コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

ガス栓を閉めるとき コンセント継手のす ベリリング(白色)を 手前に引く

コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。

ガスコード接続する場合は、ガス栓側がカチットプラグになっていないと接続できません。従来 のガス栓でご使用する場合は、別売のホースガス栓用プラグが必要です。 機器を接続するガス栓は、必ずガステーブルコンロ用をご使用ください。

「ガスコンセント」は、ガスコードなどを取り付けると自動的に開栓し、取り外す (ガスコンセントについて) と自動的に閉栓します。

〔ごとく

差し込む ふたを開ける ふたの右端を押 がするまで差

たつきがないようにセットしてください。

しる受け

バーナー本体

「大 刻印

標準バーナー用

強火力バーナー用

部品の取り付け

「オク」印を奥側にして、バーナーキャップの凸部を ・ごとくは 印をトッププレートの 印に合わせ、 バーナー本体の凹部に正しくはめ込み、必ず正常に ツメ(2カ所)をトッププレートの穴に合わせ、が 燃焼していることを確認する。

バーナーキャップが浮いたり傾いたりしていると 点火不良や炎が不ぞろいになったり異常燃焼など が起こる場合もあります。




(強火力バーナー)(標準バーナー) (機器正面側) オク、マエの表示がしてあります。(強火力バーナーのみ) の印が前側になります。

(しる受け) ・しる受けのくぼみ(2カ所)をトッププレートの凹部に正しくはめ込み 浮き、傾きのないようにセットしてください。

強火力バーナー用(大刻印表示)と標準バーナー用(中刻印表示)の2種 類ありますのでまちがえないように取り付けてください。 ・「マエ」の刻印を必ず手前にしてセットしてください。








電池ケースのふたは

途中で止まり、取り

電池交換は機器が冷えてから行ってください。 単2形乾電池2個(付属品) お願い、



ふたをしっか りしめる

はずせない構造にな っています。無理に 引っ張らないでくだ 電池ケースに水などの異物が入った場合電池接触不良の原因となりますので、ふきとってきれい

にしてください。 乾電池の寿命は、乾電池の種類によっても異なりますが、通常約1年を目安にしてください。乾 電池は必ず2個とも同種類の新品乾電池をご使用ください。

・付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので自然放電のため寿命が短くなっている場合があり

みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めてください

器具栓つまみ 器具栓つまみ

使用するバーナーの器具栓つまみを間違えないでください。 **66** と表示してあるのが標準バーナー用の器具栓つまみです。 ♦♦♦ と表示してあるのが強火力バーナー用の器具栓つまみ


> です。 必ず表示を確認してから点火してください。



器具栓つまみ




(グリルを使う場合のみ) グリル水入れ皿に必ず水 (約200㎡)を入れる。



器具栓つまみを押しながらゆっくり左へ「カチン」と音がす るまで回し、バーナーに点火したことを確かめてから立消 え安全装置が働くまでそのまま2~3秒押し続ける。


強火力バーナーおよびグリルは標準バーナーに 比べ点火に多少時間がかかります。

万一、点火しないときは器具栓つまみを一旦 消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなって から再度点火操作をしてください。





強火力バーナーを弱火にしたとき、バーナーキ ャップの中央に近い丸穴から出ている火が消え ることがありますが、異常ではありません。



器具栓つまみを「止」の位置まで確実に回し、消火したこと を確認する。

・幼いお子様のいたずらによる火災防止やガス漏 れ防止のため、機器から離れるときは念のため お部屋のガス栓を閉めてください。

・コンロバーナーは消火時にポンという音がする 場合がありますが、これは火の消えたときの音 で異常ではありません。(コンロバーナーに風が 当たるような場合は、ポンという音がしやすく なります。)


300g以上

コンロ

使用できるなべと温度センサーについて(標準バーナーのみ)

調理油の量

200㎖以上で使用してください。少ないと発火することがあります。 (なべの重さとのせかた



ないでください。 温度センサーに適したなべ

: 適する ×:適さない(温度を正しく検知しない場合あり)

| なべの種類 | 油料理 | その他の料理 | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|--|--|
| | (揚げものなど) | (煮ものなど) | | |
| アルミ 銅 | (油量:200㎖以上) | | | |
| 鉄 ホーロー 底の平らな鉄製中華なべ | (油量:200㎖以上) | | | |
| ステンレス | (油の温度が上がりやすいので注意 する) | | | |
| 土なべ 耐熱ガラス容器 | × | | | |
| 圧力なべ | × | (但し、消火する場合があります) | | |
| 無水なべ 多層なべ | (油量:200㎖以上) | | | |

このような調理には、強火力バーナーをお使いください

標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)は、温度センサーが高い温度になったときや温度センサーが冷 たくなりすぎる場合、自動消火することがありますので次のような調理には強火力バーナーをお使いく ださい

・焼きもの料理や炒めもの料理

お好み焼き・ホイルのつつみ焼き・ポークソテー・ソーセージなど、から焼きに近くなる調理で高温を必要とする場合。 容器ごと凍らせた冷凍食品の加熱/うどん・そばなどのなべ付きの冷凍食品をあたためる場合。 ・炒りもの/ゴマ・大豆などを炒る場合。

グリル

グリルを使用する前に

(はじめて使用するときは から焼きが必要


工場出荷時の加工油を焼ききるためグリル水入れ皿に必ず水(約200㎖)を入れて、 約15分から焼きをしてください。このとき、煙がでますが異常ではありません。



グリルで上手に焼くには

(魚の尾やヒレは?

こげやすい魚の尾やヒレは アルミはくで包んだり、厚 めに塩をふりかけたりしまっ



器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。

〔予熱が必要 〕

あらかじめ3~4分予熱しておくときれいに焼き あがります。つけ焼き・照り焼きなどのこげつき やすいもの、火の通りの悪い身の厚い魚などは、 予熱せずに焼いてください。

(グリル焼網に油)

あらかじめ、グリル焼網に油 をうすく塗り、3~4分予熱し ます。焼き上がり後、材料が グリル焼網に付着しにくく取 り出しやすくなります。



グリルをお使いになる場合、消し忘れにより調理物(魚など)が発火することがありますので、機

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外してください。

グリル水入れ皿の出し入れ

(グリル焼網のセット) グリル焼網の凸部をグリ


(グリル水入れ皿のセット)

水入れ皿受けの凸部をグ

し入れてセットします。

使いかた

にセットします。



(引き出すとき) グリルとびらを止まるところ までいっぱいに引き出すと、 グリルとびらだけが下がり、 焼き物の出し入れ・反転・確 認が簡単に行えます。 KGE-S77NWの場合グリルとびらは下がりません。

取り出すとき グリルとびらの取っ手を持っ 長穴 リル水入れ皿の長穴に差 グリル水入れ皿

たまま引き出し、前方を少し持ち上げながら本体より取り 外します。 持ち運ぶとき

グリルとびら取っ手を両手で しっかりと持ち、水平にゆっ くり持ち運んでください。 使用中に消火したときは

- 天ぷら油過熱防止機能が作動(標準バーナーのみ)

消し忘れなどによって起こる調理油の異常過熱時に自動消火します。

グリルとびら

すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にする。 再度点火するときは

なべや油が相当熱くなっていますのでやけどに十分注意して、水を入れたなべや水に浸した布などで温 度センサーを冷やしてから点火する。

乾電池が消耗(標準バーナーのみ)

乾電池の容量が少なくなった場合、自動消火します。 すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にする。 乾電池を交換してください。

立消え安全装置が作動

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めます。(ガスが止まるまで少し時間がかかります。) すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にする。 周囲にガスがなくなるまでまつ。

再度点火するときは

周囲にガスがなくなったことを確認して、立消え安全装置(炎検知部)の汚れをふきとってから点火する。 立消え安全装置(炎検知部)に水滴や煮こぼれがつくと、点火し にくくなったりします。水滴や煮こぼれはふきとってください。 ・立消え安全装置(炎検知部)に硬いものをぶつけないでください。


| 電池交換サイン(乾電池の交換時期をランプにてお知らせします)

標準バーナーを使用しているときのみ点灯します。 この機器は標準バーナーの天ぷら油過熱防止機能の制御をするために乾 電池を使用しています。

まがったり、変形し点火しにくくなったりします。

乾電池の交換時期をお知らせする電池交換サインがついています。 点灯……乾電池の交換時期が近付くと、電池交換サインが点灯します。 新しい乾電池を用意してください。

乾電池の交換時期になると、標準バーナーは使用できなくなりま す。器具栓つまみを回したとき点火しても、安全のため、手を離 すと消火するようになります。電池交換サインが点灯し、このよ うな現象が現れましたら、新しい乾電池と交換してください。 強火力バーナーとグリルは使用できます。





故障かな?と思ったら

使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する あわてずガス栓を閉めてください。



グリルとびら取っ手

調べてみると故障でない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

| ガス栓の開き忘れお部屋のガス栓を全開にしてください。 | |
|---|-------------|
| カス性の用さぶ10 の印度のカス性を主用にしてください。 | |
| LPガスがなくなりかけている 新しいボンベに交換してください。 | |
| バーナーキャップの取付け不良 浮き、傾きのないように正しくセットしてくた | ごさい。 |
| しる受けの取付け不良 正しくセットしてください。 | |
| アルミはく製しる受け皿を使用しているアルミはく製しる受け皿を使用しないでくださ | ۲۱. |
| 乾電池が入っていない、または正しくセット +、 - を確認して正しくセットしてください。 | |
| ・点火しない ・点火しにくい バーナーキャップの炎口部が水滴でふさがっ 炎口部の水滴をふきとってください。 | |
| ・点火してもすぐ消える 立消え安全装置(炎検知部)がぬれたり、汚れ たりしている 立消え安全装置(炎検知部)のお手入れをしてく | ださい。 |
| ゴム管の中に空気が残っている 点火操作を繰り返してください。 | |
| はしめての場合は点欠するまでしばらく時间が | かかります。 |
| バーナーキャップの炎口づまり 炎口を掃除してください。 | |
| ゴム管の折れ曲がり、つぶれ ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直してください | |
| 器具栓つまみの押し不足 器具栓つまみをしっかりと押して点火操作を ましばらく保持してください。 | し、そのま |
| ・炎が安定しない バーナーキャップの取付け不良 浮き、傾きのないように正しくセットしてくた | ごさい。 |
| ・異常音をたてて燃える バーナーキャップの炎口づまり 炎口を掃除してください。 | |
| ・なべにススが付着する ・使用中、炎が消える 立消え安全装置(炎検知部)がぬれたり、汚れ たりしている 立消え安全装置(炎検知部)のお手入れをしてく | ださい。 |
| ・ガスの臭いがする ゴム管がひび割れたり、穴があいている ガス栓を閉め、新しいゴム管と交換してくださ | ٤١١. |
| コム官を催美に接続してください。 | |
| 使用なべの形状・材質が適していない 「温度センサーに適したなべ」を参照してくださ | ٠١. |
| 標準パーナー(温度センサーなべ底や温度センサーの頭部の汚れ なべ底や温度センサーを掃除してください。 | |
| 付 使用中 なべ底が凹凸している 底が平らな金属製のなべにしてください。 | |
| ・調理中に自動消火する | ンサーを冷 |
| ・油温が高くなっても自動 Nる やしてください。 | |
| 消火しない ・点火してもすぐ消える 「乾電池が入っていない、または正しくセット ・点火してもすぐ消える」 で電池が入っていない。または正しくセット ・点火してもすぐ消える 「されていない」 | |
| 乾電池が消耗している 新しい乾電池と交換してください。 | |

なお、異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い上げの販売店またはもよりの当社事業所に ご連絡ください。不完全な処置は事故のもとになります。

| こんなときは異常ではありません | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 点火しにくい | 朝一番で使用するときやはじめて使用するときは、ゴム管内に空気が入って いて点火しにくいことがあります。点火操作を繰り返してください。 | | | | | |
| 点火・消火のとき、音がする | 点火時・消火時に「ポン」という音がすることがありますが、これは点火音、消火 音で異常ではありません。(消火時にはしばらくしてから音がする場合もあります。) | | | | | |
| 炎が赤い | グリル使用時にコンロを使用すると焼き物の塩分(ナトリウム)や水中に溶解しているカルシウムなどが燃焼して炎が赤くなることがありますが異常ではありません。また加湿器を使用している場合にも同様に水分中のカルシウムにより炎が赤くなることがあります。 | | | | | |
| 炎が均一でない | バーナーの炎は、立消え安全装置(炎検知部) ごとく部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。 | | | | | |
| 使用中「シャー」という音がする | 燃焼に必要な空気が通過する音で、異常ではありません。 | | | | | |
| 点火後や消火後にキシミ音がでる | 加熱や冷却される際に、金属が膨張・収縮して起こる音です。 | | | | | |
| バーナー本体(ステンレス製) が変色する | 炎の熱や煮こぼれにより、バーナー本体が変色することがありますが、使用 上問題ありません。 | | | | | |

廃棄時のお願い

そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

お手入れのしかた

日常の点検

機器周辺に燃えやすいものが置いてありませんか。

バーナーキャップ、しる受けなどは正しくセットされていますか。

グリル水入れ皿に脂がたまっていませんか。 ゴム管の接続は確実ですか。

ゴム管は傷んでいませんか。 立消え安全装置(炎検知部)が汚れていませんか。

点検・お手入れの前には、必ずガス栓を 閉めて機器が冷えてから行ってくださ

・けがをしないように手袋などをはめて行 ってください。また、各部品の突起物に は注意し、強く当たらないよう気を付け

バーナーの炎口が煮汁などでつまっていませんか。 でください。 立消え安全装置(炎検知部)・温度センサー

やわらかい歯ブラシ

汚れや水気をやわらかい歯ブラシなどで落とす。(汚れや水気が 付いていると点火しにくくなります。) 温度センサーをお手入れするときは、温度センサーに片手を添え て、かたくしぼった布で温度センサーの頭部および側面の汚れ


をふきとってください。 硬いブラシでお手入れをしたり、立消え安全装置 (炎検知部)・温度センサーを傾けたりしないで 立消え安全装置 ください。点火不良や立消えの原因になります。 ^(炎検知部)

<u>ル水入れ皿・グリルとびら・グリル焼網</u> 使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわしでお 手入れをする。(取りはずしてお手入れができます。) グリルとびら KGE-S77NWの場合) グリルとびらの取りはずしかた 1.押さえバネを ▼ の方向に下げる。

2.グリルとびらを ∮の方向にたおす。 グリルとびらの取り付けかた 1.グリル水入れ皿のツメ2ヵ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。 グリルとびら

2. ✓ の方向にグリルとびらを回転させる。押さえバネがグリ ル水入れ皿に確実にはまっているか確認する。

KGE-S77NW以外の器具の場合) グリル水入れ皿の取り付け 水入れ皿受けの凸部をグリル水入れ 皿の長穴に確実に入れる。



消耗品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)

]希望小売価格(税込)|希望小売価格(税抜)| 部品番号 | 希望小売価格(税込)|希望小売価格(税抜)| 部品番号 151-314-000 ¥630

151-315-000 ¥840

¥735 | ¥700 | 071-050-000 | ¥735 | ¥700 | 071-050-000

『故障かな?と思ったら』をもう一度ご覧になって確認してください。それでも

不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店ま

たは当社事業所へご相談ください。アフターサービスをお申し付けの際は、次

当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、

一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保

| 保証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合があり

ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類 ガスグル

ープ が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますの

で、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談く

ださい。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。

│お買い上げの販売店か別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当

当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号な

どの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていた

当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基

づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由が

ある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

|(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)|

(1) 製品名・ガス種類 (2) 型式の呼び(銘板表示のもの)及び品名

|(3) 故障または異常の内容(できるだけくわしく)

補修用性能部品の保有期│補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後5年間となっています。

だく場合がございますのでご了承ください。

|(4)ご住所・お名前・電話番号・道順 (5)訪問ご希望日

¥400 070-183-000 ¥840 ¥800 070-182-000

¥500 | 009-270-000 | ¥525

¥500 | 009-271-000 | ¥525

¥700 | 010-269-000 | ¥735

(2005年7月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください)

¥700 | 050-032-000 | ¥735

グリルとびらの取り付けかた 1 水入れ皿受けのツメ2カ所をグリルとび 水入れ皿受け らの角穴にはめ込む。 2 人の方向にグリルとびらを回転させる。 押さえバネが水入れ皿受けに確実には

まっているか確認する。 グリル水入れ皿は、汚れたまま使用しますと、こびりついた脂汚 れがとれにくくなりシミが残ったり、発火することがあります。 押さえバネには必要以上に力を加えないでください。変形して グリルとびらが正しく取り付けられなくなることがあります。

グリルとびらガラス

汚れたらそのつどやわらかい布でふきお手入れをする。 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分を湿ら せておき、水を含んだ布でふきとる。

お買い上げの販売店またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

¥735

¥525

¥735

¥420

バーナー (強火力バーナー用) ¥515

(強火力バーナー用) ¥525

お部屋のガス栓を必ず閉めてください。

乾電池をはずしておく。

保証について

間について

転居されるとき

扱いについて

お客様の個人情報の取り

乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。

お手入れをしておくと、次回使用するときに便利です。

修理を依頼されるときは「のことをお知らせください。

キャップ (標準バーナー用)

グリル排気口カバー

グリル水入れ皿

しる受け

KGE-S77NW

¥500

¥700

長期間使用しない場合


アフターサービス

証書をご覧ください。)

ますので大切に保管してください。

054321をご利用ください。

みがき粉・硬いものでお手入れをすると、ガラスにキズがつき割 れる原因になりますので使用しないでください。



しる受け

グリルとびら

スポンジたわし

台所用中性洗剤

(野菜・食器洗い用)

使ってよいもの

確認

やわらかい布

¥800 | 151-295-00

¥500 | 009-270-00

¥500 | 009-271-00

¥700 010-269-00

¥700 050-032-00

てください。けがをすることがあります。 機器本体に水をかけたり、丸洗いしない

こげつきなどにより、特に汚れが落ちにくい場合 スポンジやナイロンたわしにみがき粉やクレン ザー(研磨材入り洗剤)をつけてお手入れした後、

グリル排気口

ごとく・しる受け・グリル排気口カバー ・クレンザーやみがき粉には研磨材が配 使用後そのつど台所用中性洗剤 野菜・食器洗い 用を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。 お願い 合されていますので、ごとく・グリル

で掃除をする。

洗剤をしっかり洗い流し、水気をふきとる。

合は右の内容をお守りください。

キャップ

、グリル水入れ皿

水入れ皿受け

使ってはいけないもの

ナイロンたわし 亀の子たわし

扩大物

ミガキ粉

たわし

排気口カバー表面に多少のこすりキズ ナイロンたわし・みがき粉・クレンザーは基本 因になります。 的に使ってはいけないものです。もし、使う場

がつくことがあります。また洗剤の液 性はアルカリ性ですので、洗剤を十分 に洗い流し、水気をふきとってくださ い。洗剤が残っていると錆の発生の原

・硬いものでお手入れをすると、ごと く・グリル排気口カバー表面のホーロ ーがかけたりしますので使用しないで ください。

バーナーキャップ ・目詰りしていたら、炎口をブラシや針金など

・お手人れ後は水気を十分に拭き取り正しくセットし、正常に燃焼することを確認してくだ。 ・お手入れ後は水気を十分に拭き取り正しくセ ・バーナーキャップの表面(黒い部分)を台所用中性洗剤(野菜

> 食器洗い用)以外の洗剤でお手入れをすると黒い部分がはがれ ることがあります。万一はがれた場合でもそのままご使用いた だいて問題ありません。

・煮こぼれしたときは、必ずお手入れしてください。

汚れたらそのつどやわらかい布でふきお手入れをする。汚れたまま放置 するとシミがのこる原因となります。

・汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚 れた部分を湿らせておき、水を含んだ布でふきとる。

> ・トッププレートを台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の 洗剤やみがき粉・硬いものでお手入れをすると、キズがつい たりシミ・変色の原因となりますので使用しないでください ・フッ素コートを使用したトッププレートの場合、長期間使用 するとフッ素コートがはがれたり、変色することがあります。 ・トッププレートには安全に関する注意ラベルが張り付けてあ ります。汚れたり読めなくなったときはやわらかい布などで 汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははがれ ないようにご注意ください。もしはがれたり読めなくなった 場合は、お買い上げの販売店またはもよりの当社で新しいラ

機器表面

ベルを再購入のうえ、張り替えてください。

台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわし・やわ らかい布でふき、お手入れ後は乾いた布で水気をふきとる。

・スプレー式洗剤は使用しないでください。機器前面などから 内部へ洗剤が入りますと電子基板の誤作動や部品の腐食など により機器が損傷する場合があります。

・印刷・塗装面にはミガキ粉・金属たわしなど硬いものは使わ ないでください。表面にキズがつきます。

酸性 シンナー クレンザー アルカリ性洗剤 ベンジン

| 品 名 | KGE-S700NV | V KGE-S900NW | KGE-S77NW | KGE-S800NW | KGE-S700NCW | KGE-S703NCW | RTE-S90NC |
|----------------------|------------------------------|---|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 型式の呼び | | 336WN-R 36WN(G)-R | RTS-S337WN-R | RTS-S336WN-L RTS-S336WN(G)L | RTS-S33 RTS-S336 | 36WCN-R WCN(G)-R | RTS-S336WCN(C |
| 型 式 名 | RTS-S336WN , RTS-S336WN(G) | | | | | | |
| 種 類 | グリル付ガステーブル | | | | | | |
| 点 火 方 式 | 圧電点火式 | | | | | | |
| 外 形 寸 法 | 高さ20 | 高さ203mm×幅564mm×奥行422mm 高さ203mm×幅566mm×奥行422mm | | | | | 奥行422mm |
| 質量(本体) | 8.0kg | | | | | | |
| ガ ス 接 続 | 9.5mm ガス用ゴム管 | | | | | | |
| 付 属 品 | 単2形乾電池2個、取扱説明書、保証書、連絡先一覧表 | | | | | | |
| 唐田书 | , | 1 時間当たりのガス消費量 | | | | | |
| 使用ガス 使用ガスグループ | | 個 別 | ガス消 | 黄 量 | 全 点 | 火 時 | 型式の呼び |
| | | 強火力バーナー | 標準バーナ | ー グリル | レ ガス | 肖費量 | |
| L3 (4A· | 4B·4C) | 2.79kW | 1.62kW | 1.53k | W 5.6 | 0kW | · |
| L2 (5A·5 | 5AN·5B) | 2.84kW | 1.62kW | 1.53k | W 5.6 | 0kW | |
| | | | | | | | |

L1 (6B · 6C · 7C) 3.37kW 2.09kW 1.53kW 6.70kW | RTS-S336WN:k 3.50kW 2.27kW 1.53kW 6.60kW RTS-S336WCN:k RTS-S337WN 6 A 2.97kW 1.92kW 1.53kW 6.30kW 1.43kW 12A 3.91kW 2.28kW 7.18kW 13A 4.20kW 2.45kW 1.53kW 7.70kW RTS-S336WN(G) 13A 4.20kW 2.45kW 1.53kW 7.70kW RTS-S336WCN(G) RTS-S337WN(G) RTS-S336WN LP ガス用 4.21kW 2.46kW 1.53kW RTS-S336WCN RTS-S337WNk

関東支社 ☎03(3471)9047 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号 東京支店 ☎03(3471)9047 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目22番7号 大森ベルボートE館12F 北関東支店 全048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1 東関東支店 全043(273)3360 〒261-0026 干葉市美浜区幕張西2丁目7 1 南関東支店 全045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号

新潟支店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1 - 74 中部支社 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 開西支社 全06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号 広島支店 全08(2(277)5131 〒733-0833 広島市西区市工センター3丁目4番21号 高松支店 全087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号 九州支社 全092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

(サービスのお問合せ先 [`]

り フリーダイヤル 0120-054321